


タイトル	【コンベヤチェーンテンション調整手順】スクレーパーコンベヤ		
説明	スクレーパーコンベヤのコンベヤチェーンテンション調整方法です。チェーンを指で強く押し上げたとき、チェーンの遊びが5mm以上の場合はテンション調整が必要になります。		
使用工具	六角レンチ、モンキーレンチ、ソケットレンチ、直尺		
作業人数	1人	所要時間	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188） 		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p>トップカバーを開ける</p>	六角レンチ	
2	 <p>ロックナットを緩める</p> <p>眼鏡レンチが使用できない場合は、モーターを取外してから作業を行ってください。</p> <p>[VCモーターの取外し] 【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP1～STEP8を参照してください。</p> <p>[MGZモーターの取外し] 【モーター交換】MGZモーター⇒VCモーターのSTEP1～STEP8を参照してください。</p>	眼鏡レンチ、 モンキーレンチ	・モーター取外し時に、モーターを乗せる台車等を準備できる場合は、モーターの配線を外す必要はありません。
3	 <p>テンション調整ボルトを締める</p> <p>テンション調整ボルトが固くなり、チェーンを指で強く押ししても遊びがなくなるまで締めてください。</p>	ソケットレンチ	
4	 <p>テンション調整ボルトを左右均等に緩める</p> <p>チェーンを指で強く押し上げたとき、5mm程度の遊びができるまで調整してください。</p> <p>また、駆動軸からコンベヤの端までの距離が左右均等になるように、直尺等で測りながらチェーンテンションを調整してください。</p>	ソケットレンチ、 直尺	

5	 <p>ロックナットを締める</p> <p>STEP1 でモーターを取外した場合は、ロックナットを締めた後に、取付けてください。</p> <p>[VCモーターの取付け方] 【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP12~STEP19を参照してください。</p> <p>[MGZモーターの取付け方] STEP1で取り外した手順の逆手順で取付けてください。</p>	眼鏡レンチ、 モンキーレンチ	
6	 <p>トップカバーを閉める</p>	六角レンチ	