



タイトル	【チェーン連結】スクレーパーコンベヤ		
説明	スクレーパーコンベヤのチェーン連結手順です。		
使用工具	ラジオペンチ		
作業人数	1人	所要時間 40分	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 不明な点は、弊社までお問い合わせください。(TEL：076-274-1188) 		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p>下段のチェーンを点検窓から見える位置まで移動させる</p>  <p>点検窓</p>		
2	 <p>ジョイントを取付ける（左右2ヵ所） 内側からジョイントのリンク、外側からジョイントのリンクプレートを取付けます。</p>  <p>ジョイント (リンク) ジョイント (リンクプレート)</p>		
3	 <p>割りピンを割る（左右2ヵ所ずつ）</p>  <p>割りピン</p>	ラジオペンチ	
4	 <p>上段のチェーンを点検窓から見える位置まで移動させる</p>  <p>点検窓</p>		
5	 <p>ジョイントを取付ける（左右2ヵ所） 内側からジョイントのリンク、外側からジョイントのリンクプレートを取付けます。</p>		

6		割りピンを割る (左右2ヵ所ずつ)	ラジオペンチ	
---	---	-------------------	--------	--